





Lok ändern Menu, bei einer Lok mit mfx/M4-Decoder

Lok ändern Eigenschaften Erweitert

Datenformat:  ?




Adresse: - + 

Snifferadresse: - + 


Name: 

Lokliste 1
 Lokliste 2
 Lokliste 3

28 Fahrstufen verwenden

live POM Programmiergleis   

Lok ändern **Eigenschaften** Erweitert




 **Darstellung** ?

Tachoanzeige


Fahrstufen
 Geschwindigkeit


Höchstgeschwindigkeit


60

Lok ändern Eigenschaften **Erweitert**

 **Globale Einstellungen** ?

 **Dekoderprofil**

 **Dekoderprofil einlesen**

Einem m4 Dekoder kann kein zusätzliches Profil zugewiesen werden.

0%

live POM Programmiergleis 