





Lok ändern Menu, bei einer Lok mit 6090x-Decoder

Lok ändern Eigenschaften Erweitert




Datenformat: Motorola 27  ?

Adresse: 61 - + 


Snifferadresse: 0 - + 

Name: 361838-6 

Lokliste 1
 Lokliste 2
 Lokliste 3

live POM Programmiergleis   


Lok ändern **Eigenschaften** Erweitert




 **Darstellung** ?

Tachoanzeige


Fahrstufen
 Geschwindigkeit



Höchstgeschwindigkeit


 140




Lok ändern Eigenschaften **Erweitert**

 **Globale Einstellungen** ?

 **Dekoderprofil** Motorola 

 **Dekoderprofil einlesen**

Stellen Sie Ihre Lok auf das Programmiergleis und drücken sie Weiter, um die Lok einzulesen.

Weiter

live POM Programmiergleis 